



Onyx

R-F-T-Tischempfänger 8 E 156 I

Waren-Nr. 36 44 32 00

### Technische Daten des Empfängers:

Stromart: Wechselstrom 50 Hz

Netzumschalter: 110, 127, 220, 240 Volt Stromverbrauch: bei 220 Volt ca. 55 VA Sicherung: "mittelträge" 600 mA

Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt/0,3 Amp.

Wellenbereiche:

UKW 87 - 100 MHz Kurz 6 - 12 MHz Mittel 515 - 1630 kHz Lang 145 - 300 kHz

Röhrenbestückung: 2xEC 92, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84,

EM 80, EZ 80

Lautsprecher: Breitbandlautsprecher permanent-dynamisch 3 Watt

Lautstärkeregler: gehörrichtig

Klangfarbenregelung: Stetig regelbar Klangregister: Baß, Orchester, Sprache

Anschlüsse: Tonabnehmer, Außenlautsprecher, Magnettongerät Zahl der Kreise: AM 6 Kreise, davon 4 fest abgestimmt, 2 veränderl. FM 9 Kreise, davon 7 fest abgestimmt, 2 veränderl.

Zwischenfrequenz: AM 468 kHz, FM 6,7 MHz


Gehäuse: Edelholz furniert


Maße: Höhe 395 mm, Breite 584 mm, Tiefe 300 mm


Gewicht: ca. 14 ka


## VEB STERN-RADIO STASSFURT


- 1. Lautstärkeregler
- 2. Klangfarbenregler
- 3. Abstimmanzeige
- Austaste
   Durch Drücken der Taste wird der Empfänger ausgeschaltet
- 5. Taste für Tonabnehmer
- 6. Tasten für Wellenbereiche Lang, Mittel, Kurz
- 7. Taste für UKW-Fernempfang
- 8. Taste für UKW
- 9. Stationswähler
- Klangregistertasten
   Baß, Orchester, Sprache
- 11. Anschluß für UKW-Außendipol
- 12. Anschluß für Erdleitung
- 13. Anschluß für Hochantenne
- 14. Anschluß für Magnettongerät (Diodenausgang)
- 15. Anschluß für Tonabnehmer
- 16. Anschluß für Außenlautsprecher
- 17. Netzspannungswähler
- 18. Gerätesicherung 0,6 A "mittelträge" Durch Abnahme der Rückwand zugänglich





























## Einzelteile für Gerät 8E 156-I

Teil-Nr.

Gegenstand

Bezeichnungs-Nr.

### I. Elektrische Teile

1	Rö 1	HF Verstärkerröhre für UKW	EC 92
-2	Rö 2	Sebstschwingende Mischstufe und Oszillator für UKW	EC 92
3	Rö 3	a) 1. ZF-Verstärkerstufe für FM (nur Hexode)     b) Misch- und Oszillatorstufe für AM	ECH 81
4	Rö 4	a) 2. ZF-Verstärkerstufe für FM b) ZF-Verstärkerstufe für AM	EF 89
5	Rö 5	FM- und AM-Demodulator und NF-Verstärkerstufe	EABC 80
6	Rö 6	Endstufe	EL 84
7	Rö 7	Abstimmanzeige	EM 80
8	Rö 8	Netzgleichrichter	EZ 80
9		Chassis, vollst. mit den Pos. C 66, 68, C 69, 70, 71, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, W 22, 23, 24, 25, 40, 45, 48, 51, 52, Dr 2	1131.013—01001
10		Netztransformator NT 32 (Spule Bv. 570) mit den Pos. Sch 2	1131.008—01026
11		Aufbauplatte, vollst. mit den Pos. C 78, 79, 80, W 41, 42, 43, 44	1131.013—01007
12		Ausgangsüberträger AT 75 (Spule Bv. 579)	1131.008—01005
13		ZF-Stufe, vollst. mit den Pos. C 38, C 44, 47, 48, 49, 57, 58, 63, 65, 67, 83, W 12, 17, 19, 20, 28	1131.013—01037
14		Bandfilter F 76 mit den Pos. Sp 13 Sp 14, 15 ,16, C 37, 39, 40, 41, 42, W 11	1131.013—01035
15		Bandfilter F 77 mit den Pos. Sp 17, Sp 18, 19, 20, C 50, 51, 52, 53, 54, 55, C 56, W 21, Di 1	1131.013—01036
16		Schaltteilbrett XIV, vollst. mit den Pos. C 59, 62, 76, W 15, 16, 30, 34, 35, 36	1131.013—01030
17		Schaltteilbrett XV, vollst. mit den Pos. W ,9 13, 14	1131.013—01031
18		Schaltteilbrett XVI, vollst. mit den Pos. C 64, 81, 82, W 32, 33, 37, 38	1131.013—01032
19		Schaltteilbrett XVII, vollst. mit den Pos. C 73, W 26, 27	1131.013—01033

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
20	Drucktaste, geschaltet mit den Pos. Sp 7, 8, 9, 10, 11, 12, C 22, 23, 24, 25, 26, C 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 45, C 60, 61, W 5, 6, 7, 8, 10, 18, 29, Di 2	1131.013—01047 B
21	Drucktaste, montiert mit den Pos. Sch 1	1131.013—01051
22	Drekkondensator, vollst. mit den Pos. C 9, 14, 27, 46	1131.006—01035 A
23	Antennenbrett, geschaltet mit den Pos. Sp 1, C 15, 20	1131.013—01023
24	UKW-Stufe, vollst. mit den Pos. C 2, 5, 6, 16, 17, 19, W 2, 4, Dr 1	1131.010—01011
25	Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 3, 4, C 7, 8, 10, 11, 12, 13, W 3	1131.010—01022
. 26	Trimmerplatte, vollst. mit den Pos. Sp 2, C 4	1131.010—01026
27	Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 5, 6, C 18	1131.010—01021
28	Röhrenfassung, gesch. mit den Pos. C 74, W 31	1131.008—01029
29	Lautsprechersystem Lt L 2153 PBK	1131.008—02008
30	Schmelzeinsatz Si	0,6/250 DIN 41 571
31	Zwerglampe La 1	L 6,3 V-0,3 A DIN 49846
32	Zwerglampe La 2	L 6,3 V-0,3 A DIN 49846
	II. Mechanische Teile	
33	Anschlußplatte, vollst. für Ton- abnehmeranschluß	1131.006—01004
34	Anschlußplatte, vollst. für Lautsprecher	1131.006 01005
35	Netzumschaltung, vollst.	1131.00801023
36	Flanschsteckdose DIN 41524	VEB Fernmeldewerk Bankenburg
37	Röhrenfassung Nr. 672 im Chassis, ZF-Teil, Drucktaste u. Mag. Auge	VEB Elektro Dorfhain
38	Röhrenfassung Nr. 676 im UKW-Teil	VEB Elektro Dorfhain
39	Lampenfassung	1131.006—01118
40	Drehknopf, groß	1131.008—02027/I
41	Drehknopf groß	1131.008—02027/II
42	Drehknopf, klein	1131.008—02028

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
43	Stationskala	1121 012 00000
44	Mattglasscheibe	1131.013—02030
45	Schaltwalze für Drucktaste	1131.008—02017 1132.003—02107
46	Schalterfeder mit Kontaktniet für	1132.003—02107
40	Drucktaste Drucktaste	1132.003—01109
47	Schalterfeder für Drucktaste	1132.003—02109 A—B
48	Feder für Drucktaste	1132.003—02110
49	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.006—02190
50	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.006—02183
51	Druckfeder für Schalthebel	1132.003—02106
52	Druckfeder für Schalthebel	1131.006—02198
53	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.013—02019
54	Druckfeder für Schalthebel	1131.013—02033
55	Klinkenschiene für Drucktaste	1131.013—02022
56	Zugfeder für Klinkenschiene	1132.003—02140/I
57	Abreißfeder für Netzschalter	1142.001—02244
58	Feder für Netzschalter	1142.001—02259
59	Netzschalter, vollst. (Drucktaste)	1142.001—01207
60	Schaltmesser, vollst. (Drucktaste)	1142.001—01206
61	Klinke für Schalthebel	1131.013—02017
62	Feder für Klinke	1131.013—02020
63	Tastknopf ohne Schalthebel	1131.006—02161
64	Triebscheibe, vollst.	1131.006—01099
65	Klangregister, vollst.	1131.013—01041
66	Schalthebel für Klangregister	1131.010—02023
67	Druckfeder für Schalthebel	1132.003—02106
68	Steuerschiene für Klangregister	1131.010—02022
69	Druckfeder für Steuerschiene	1131.010—02026
70	Klinke für Schalthebel	1131.010—02024
71	Feder für Klinke	1131.010—02027
72	Tastenknopf Ausf. "A"	1131.010—02028
73	Tastenknopf Ausf. "D"	1131.010—02028
74	Tastenknopf	1131.010—02020
75	Schalterbrett, vollst. Ausf. "C"	1131.010—02031
76	Bodenabdeckung	1131.006—02084
77	Gehäuse 8 E 156-1 mit Schall-	1131.013—02001/A
	wand und Bespannung	1131.013—02001/A
78	Rückwand, vollst. 8 E 156-1	1131.013—01048

## Schichtwiderstände

W	2	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401	
W	3	Schichtwiderstand	1	W	3	K				41403	
W	4	Schichtwiderstand	0,25	W	300					41401	
W	5	Schichtwiderstand	0,1	W	1 1					41399	
W	6	Schichtwiderstand	2	W	40					41404	
W	7	Schichtwiderstand	0,25	W	160					41401	
W	8	Schichtwiderstand	0,25	W	30	K				41401	
W	9	Schichtwiderstand	0,5	W	2					41402	
W	10	Schichtwiderstand	2	W	20		Ohm			41404	
W	11	Schichtwiderstand	0,25	W	250					41401	
W	12	Schichtwiderstand	0,25	W	160					41401	
W	13	Schichtwiderstand	0,5	W	2	K				41402	
W	14	Schichtwiderstand	0.5	W	50		Ohm			41402	
W	15	Schichtwiderstand	0,25	W	1					41401	
W	16	Schichtwiderstand	0,25	W						41401	
W	17	Schichtwiderstand	0.25	W	1					41401	
W	18	Schichtwiderstand	0,25	W	100					41401	
W	19	Schichtwiderstand		V 1			nm H			41401	
W	20	Schichtwiderstand	0,25							41401	
W	21	Schichtwiderstand	0,25		50					41401	
W	22	Schichtwiderstand	0,25							41401	
W	23	Schichtdrehwiderstand	1131	.013	3-020	010				11101	
W	24	Schichtdrehwiderstand			3-020						-
W	25	Schichtwiderstand	0,25				Ohm	5	DIN	41401	
W	26	Schichtwiderstand	0,25	W	25					41401	
W	27	Schichtwiderstand	0,25	W	400		Ohm			41401	
W	28	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm			41401	
W	29	Schichtwiderstand	0,25	W	1					41401	
W	30	Schichtwiderstand	0,25	W	50					41401	
W	31	Schichtwiderstand	0,25	W	500					41401	
W	32	Schichtwiderstand	0,5	W	100	K	Ohm	5	DIN	41402	
W	33	Schichtwiderstand	0,5	W	200			5		41402	
W	34	Schichtwiderstand	0,25	W	500	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	35	Schichtwiderstand	0,25	W	300					41401	
W	36	Schichtwiderstand	0,25	W	500					41401	
W	37	Schichtwiderstand	0,25	W						41401	
W	38	Schichtwiderstand	0,25	W	1					41401	
W	40	Schichtwiderstand	0,5		100					41402	
W	41	Schichtwiderstand .	0,25		200					41401	
W	42	Schichtwiderstand	0,25	W	1	K	Ohm			41401	
W	43.	Schichtwiderstand	0,25	W	2					41401	
					300000	752		-			

T :1 N	•	4. 1
Teil-Nr.	Geger	nstand Bezeichnungs-Nr.
W 44	Schichtwiderstand	0,25 W 50 K Ohm 5 DIN 41401
W 51	Schichtwiderstand	0,1 W 1,6 M Ohm 5 DIN 41399
W 52	Schichtwiderstand	0,1 W 100 K Ohm 5 DIN 41399
	Dra	htwiderstände
W 45	Drahtwiderstand	6 W 1,6 K Ohm 2 DIN 41416 g
W 48	Drahtwiderstand	1 W 160 Ohm 2 DIN 41412 g
	Keram	ik-Kondensatoren
C 5	Rohrkondensator	500 pF ± 10% 500 V DIN 41376
C 6	Rohrkondensator	10 pF ± 10% 500 V DIN 41371
C 7	Rohrkondensator	350 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 10	Rohrkondensator	15 pF ± 10% 500 V DIN 41371
C 11	Rohrkondensator	10 pF ± 10% 500 V DIN 41371
C 16	Rohrkondensator	20 pF ± 5% 500 V DIN 41371
C 17	Rohrkondensator	0,01 $\mu$ F $\pm$ 20% 350 V RKo 1988
C 18	Rohrkondensator	30 pF ± 5% 500 V DIN 41371
C 20	Rohrkondensator	50 pF ± 2% 500 V DIN 41371
C 25	Rohrkondensator	70 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 26	Rohrkondensator	400 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 30	Rohrkondensator	50 pF ± 10% 500 V DIN 41376
C 33	Rohrkondensator	500 pF ± 1% 500 V DIN 41376
C 34	Rohrkondensator	210 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 36	Rohrkondensator	130 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 37	Rohrkondensator	160 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 39	Rohrkondensator	10 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371
C 40	Rohrkondensator	10 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371
C 41	Rohrkondensator	50 pF ± 10% 500 V DIN 41376
C 42	Rohrkondensator	160 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 45	Rohrkondensator	400 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 50	Rohrkondensator	30 pF ± 2% 500 V DIN 41371
C 51	Rohrkondensator	240 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 52	Rohrkondensator	6 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371
C 53	Rohrkondensator	60 pF ± 2% 500 V DIN 41371
CEA	D. L. I.	1/0 F   001 F00 W DIN 440F4

160 pF  $\pm$  2 $^{\circ}/_{\circ}$  500 V DIN 41376

15 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371

160 pF ± 10% 500 V DIN 41376

50 pF ± 10% 500 V DIN 41376

30 pF ± 10% 500 V DIN 41373

200 pF ± 10% 500 V DIN 41376

C 54

C 56

C 58

C 59

C 70

C 81

Rohrkondensator

Rohrkondensator

Rohrkondensator

Rohrkondensator

Rohrkondensator

Rohrkondensator

### Papier-Kondensatoren

C 15	Papier-Kondensator	5000 pF ± 20% 250 V~ DIN 41166,b"
C 29	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V Typ 0216 "d"
C 38	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V Typ 0216 "d"
C 44	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V Typ 0216 "d"
C 47	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V Typ 0216 "d"
C 48	Papier-Kondensator	$0.025 \ \mu F \pm 20\% 250 \ V \ Typ 0216 \ "d"$
C 49	Papier-Kondensator	$0.025 \ \mu F \pm 20\% 250 \ V \ Typ 0216 \ "d"$
C 57	Papier-Kondensator	0,025 $\mu$ F $\pm$ 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 62	Papier-Kondensator	0,1 $\mu F \pm 20\%$ 125 V DIN 41166
C 64	Papier-Kondensator	500 pF ± 20% 500 V DIN 41166
C 66	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V DIN 41166
C 69	Papier-Kondensator	0,025 $\mu$ F $\pm$ 20% 250 V DIN 41166
C 71	Papier-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20\%$ 250 V DIN 41166
C 74	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V DIN 41166
C 78	Papier-Kondensator	0,001 μF ± 20% 500 V DIN 41166
C 79	Papier-Kondensator	0,05 $\mu F \pm 20\%$ 125 V DIN 41166
C 80	Papier-Kondensator	0,1 $\mu F \pm 20\%$ 125 V DIN 41166
C 82	Papier-Kondensator	0,05 $\mu F \pm 20\%$ 500 V DIN 41166
C 87	Papier-Kondensator	0,1 $\mu F \pm 10\%$ 500 V DIN 41166
C 91	Papier-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20\%$ 500 V $\sim$ DIN 41166
C 92	Papier-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20\%$ 500 V $\sim$ DIN 41166
C 93	Papier-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20\%$ 250 V $\sim$ DIN 41166,,b"

## Styroflex-Kondensatoren

C 28	Styroflex-Kondensator	160	pF	+	10%	125	٧	Nr.	87221	
C 43	Styroflex-Kondensator	0,001	μF	+	10%	500	V	Nr.	Form 87625	A
									Form	A
C 55	Styroflex-Kondensator	200	pF	+	10%	125	٧	Nr.	87221 Form	٨
C 60	Styroflex-Kondensator	500	pF	±	20%	125	٧	Nr.	87223	^
									Form	A
C 61	Styroflex-Kondensator	160	pF	+	10%	125	٧	Nr.	87221 Form	٨
C 65	Styroflex-Kondensator	0.001	μF	+	10%	125	V	Nr	87225	A
				-	70	120			Form	A
C 67	Styroflex-Kondensator	0,001	μF	+	10%	125	V	Nr.	87225	
									Form	A
C 68	Styroflex-Kondensator	0,002	$\mu F$	+	20%	125	٧	Nr.	87226	
0									Form	A
C 76	Styroflex-Kondensator	2000	pF	+	20%	125	V	Nr.	87226	
									Form	A

Teil-Nr.	Gegens	tand Bezeichnungs-Nr.
	Elektroly	t-Kondensatoren
C 73	Elektrolyt-Kondensator	5 μF 70/80 V KoBv 70034
C 90	Elektrolyt-Kondensator	50 µF 500/550 V KoBv 729015
C 94	Elektrolyt-Kondensator	100 μF + 30-20% 12/15 V KoBv 7000
C 95	Elektrolyt-Kondensator	50 μF 500/550 V KoBv 729015
	Scheiber	-Kondensatoren
C 2	Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C 13	Scheiben-Kondensator	4 pF ± 5% 500 V DIN 41376
C 19	Scheiben-Kondensator	5 nF + 50-20% 250 V VsKo 0321
C 63	Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C 83	Scheiben-Kondensator	5000 pF + 50-20% 250 V VsKo 032
	All	glasdioden
Di 1	Allglasdiode	Type OA 645
Di 2	Allglasdiode	Type OA 625
		Frimmer
	Trimmer	1122 002 01105 (11 4 00 - 5

C	4 .	Trimmer	1132.003-01125/II	4-20	pF
C	8	Trimmer	1132.003-01125/II	4-20	pF
C	12	Trimmer	1132.003-01125/II	4-20	pF
C	22	Trimmer	1132.003-01125/I		
C	23	Trimmer	1132.003-01125/II		
C	24	Trimmer	1132.003-01125/I		
C	31	Trimmer	1132.003-01125/I		
C	32	Trimmer	1132.003-01125/I		
C	35	Trimmer	1132.003-01125/I		

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.

## Elektrolyt-Kondensatoren

C 73	Elektrolyt-Kondensator	5	$\mu$ F	70/80 V	KoBv	70034
C 90	Elektrolyt-Kondensator	50	μF	500/550 V	KoBv	729015
C 94	Elektrolyt-Kondensator	100	μF	+ 30-20%	12/15	V KoBv 70007
C 95	Elektrolyt-Kondensator			500/550 V		

## Scheiben-Kondensatoren

C	2	Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C	13	Scheiben-Kondensator	4 pF ± 5% 500 V DIN 41376
C	19	Scheiben-Kondensator	5 nF + 50-20% 250 V VsKo 0321
C	63	Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C	83	Scheiben-Kondensator	5000 pF + 50-20% 250 V VsKo 0321

## Allglasdioden

Di	1	Allglasdiode	Туре	OA	645
Di	2	Allglasdiode	Туре	OA	625


### Trimmer

C	4	Trimmer	1132.003-01125/II	4-20 p	F
C	8		1132.003-01125/II		
C	12		1132.003-01125/II		
C	22		1132.003-01125/1		
C	23	Trimmer	1132.003-01125/II	4-20 p	F
	24	Trimmer	1132.003-01125/1		
C	31		1132.003-01125/1		
C	32		1132.003-01125/1		
C	35		1132.003-01125/1		


HE			

Sp	1	Saugkreisspule	1131.013-01012 (b)	2,1 mH
Sp	2	Kern, gewickelt	1131.010-01020 (a)	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Wdg. 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Wdg. Koppelsp.
Sp	3	Spule	1131.006-01041 (a)	$2^{1/2}$ Wdg. Koppelsp. V
Sp	4	Spule	1131.010-01019 (b)	3 Wdg. 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Wdg. Koppelsp.
Sp	5	ZF-Spule	1131.010-01018/I (a)	11,6 μΗ
Sp	6	ZF-Spule	1131.010-01018/II(a)	8,7 μΗ
Sp	7	Vorkreisspule, Kurz	1131.006-01082 (c)	2,8 μH 2 Wdg. Koppelsp.
Sp	8	Vorkreisspule, Mittel	1131.013-01326 (a)	0,176 mH ~ 0,9 mH
Sp	9	Vorkreisspule, Lang	1131.013-01027 (a)	2,05 mH ~ 7 mH
Sp	10	Oszillator, Kurz	1131.006-01084 (a)	2,2 μH 7 Wdg. Koppelsp.
Sp	11	Oszillator, Mittel	1131.006-01090 (a)	98 μH 22 Wdg. Koppelsp.
Sp	12	Oszillator, Lang	1131.006-01092 (a)	410 uH 35 Wdg. Koppelsp.
Sp	13	ZF-Spule	1131.013-01028 (a)	20,5 μΗ
Sp	14	ZF-Spule	1131.013-01029 (a)	25,5 μΗ
Sp	15	ZF-Spule	1131.006-01018/I (b)	640 μΗ
Sp	16	ZF-Spule	1131.006-01018/II(b)	640 μΗ
Sp	17	ZF-Spule	1131.010-01014 (a)	22 μH 4 Wdg. Koppelsp.
Sp	18	ZF-Spule	1131.010-01017 (a)	$5,5 \mu H \pm 5\%$
Sp	19	ZF-Spule	1131.008-01032	640 μΗ
Sp	20	ZF-Spule	1131.006-01027/II(d)	640 μΗ
Dr	1	Drossel	1131.006-02138	50 Wdg.
Dr	2	Drossel	1131.006-02138	50 Wdg.

## Netztransformator NT32



## Ausgangsübertrager AT75





# Carusa 1

Waren-Nr. 36 44 61 00

R-F-T-Musikschrank 8 E 157 I mit eingebautem 4-Tourenlaufwerk

#### Technische Daten des Empfängers:

Stromart: Wechselstrom 50 Hz

Netzumschalter: 110, 127, 220, 240 Volt

Stromverbrauch: Empfänger bei 220 Volt ca. 55 VA

Laufwerk bei 220 Volt ca. 20 VA Sicherung: "mittelträge" 600 mA Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt / 0,3 Amp.

Schrankbeleuchtung: 2 Stück Röhrenlampen 25 Watt Wellenbereiche: UKW

87 - 100 MHz 6 - 12 MHz Kurz 515 - 1630 kHz Mittel 145 - 300 kHz Lang

Röhrenbestückung: 2xEC 92, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

Lautsprecher: 2 Breibandlautsprecher perm.-dynamisch 3 Watt

Lautstärkereglung: gehörrichtig

Klangfarbenregelung: Stetig regelbar Klangregister: Baß, Orchester, Sprache Anschluß für Außenlautsprecher vorhanden


Zahl der Kreise: AM 6 Kreise, davon 4 fest abgestimmt, 2 veränderlich FM 9 Kreise, davon 7 fest abgestimmt, 2 veränderlich

Zwischenfrequenz: AM 468 kHz, FM 6,7 MHz Gehäuse: Edelholz furniert mit Metallzierleisten Maße: Höhe 935 mm, Breite 1105 mm, Tiefe 485 mm Gewicht: ca. 57 ka

#### Technische Daten des Laufwerkes:


Geschwindigkeit: 16<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute Tonarm: Kristallsystem umschaltbar für Normal- und Langspielplatten

### VEB STERN-RADIO STASSFURT



- 1. Lautstärkeregler
- 2. Klangfarbenregler
- 3. Abstimmanzeige
- Austaste. Durch Drücken der Taste wird der Empfänger ausgeschaltet
- 5. Taste für Tonabnehmer
- 6. Tasten für Wellenbereiche
- 7. Taste für UKW-Fernempfang
- 8. Taste für UKW
- 9. Stationswähler
- 10. Klangregistertasten Baß, Orchester, Sprache
- 11. Tonabnehmer
- Umschalter für die Geschwindigkeiten 16<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute
- 13. Umschaltung des Tonabnehmers für Normal- und Langspielplatten
- 14. Zugschalter für Vitrinenfachbeleuchtung

- Anschluß für den UKW-Außendipol
- 16. Anschluß für Hochantenne
- 17. Anschluß für Erdleitung
- 18. Netzspannungswähler
- 19. Anschluß für Außenlautsprecher
- 20. Gerätesicherung 0,6 Amp. "mittelträge"





## Caruso II

Waren-Nr. 36 44 61 00

R-F-T-Musikschrank 8 E 157 l mit eingebautem 4-Tourenlaufwerk Technische Daten des Empfängers:

Stromart: Wechselstrom 50 Hz

Netzumschalter: 110, 127, 220, 240 Volt

Stromverbrauch: Empfänger bei 220 Volt ca. 55 VA

Laufwerk bei 220 Volt ca. 20 VA

Sicherung: "mittelträge" 600 mA

Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt / 0,3 Amp.

Schrankbeleutung: 1 Stück Röhrenlampen 25 Watt Wellenbereiche: UKW 87 – 100 MHz

Kurz 6 – 12 MHz Mittel 515 – 1630 kHz

Lang 145 - 300 kHz Röhrenbestückung: 2xEC 92, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

Lautsprecher: 2 Breitbandlautsprecher perm.-dynamisch 3 Watt

Lautstärkeregler: gehörrichtig

Klangfarbenregelung: Stetig regelbar Klangregister: Baß, Orchester, Sprache Anschluß für Außenlautsprecher vorhanden

Zahl der Kreise: AM 6 Kreise,

davon 4 fest abgestimmt, 2 veränderlich

FM 9 Kreise, davon 7 fest abgestimmt, 2 veränderlich

Zwischenfrequenz: AM 468 kHz, FM 6,7 MHz

Gehäuse: Edelholz furniert


Maße: Höhe 935 mm, Breite 1105 mm, Tiefe 442 mm

Gewicht: ca. 57 kg

Technische Daten des Laufwerkes:


Geschwindigkeit: 16<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute Tonarm: Kristallsystem umschaltbar für Normal- und Langspielplatten

### VEB STERN-RADIO STASSFURT



- 1. Lautstärkeregler
- 2. Klangfarbenregler
- 3. Abstimmanzeige
- Austaste. Durch Drücken der Taste wird der Empfänger ausgeschaltet
- 5. Taste für Tonabnehmer
- 6. Tasten für Wellenbereiche
- 7. Taste für UKW-Fernempfang
- 8. Taste für UKW
- 9. Stationswähler
- 10. Klangregistertasten Baß, Orchester, Sprache
- 11. Tonabnehmer
- Umschalter f
  ür die Geschwindigkeiten 16<sup>2</sup>/<sub>3</sub>,
   33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute
- Umschaltung des Tonabnehmers für Normal- und Langspielplatten
- 14. Zugschalter für Plattenspielerbeleuchtung

- Anschluß für den UKW-Außendipol
- 16. Anschluß für Hochantenne
- 17. Anschluß für Erdleitung
- 18. Netzspannungswähler
- 19. Anschluß für Außenlautsprecher
- 20. Gerätesicherung 0,6 Amp. "mittelträge"



## Einzelteile vom Musikschrank 8 E 157-I Caruso I und II mit 4-Tourenlaufwerk

Teil-Nr.

Gegenstand

Bezeichnungs-Nr.

### I. Elektrische Teile

1	Rö 1	HF-Verstärkerröhre für UKW	EC 92
2	Rö 2	Selbstschwingende Mischstufe und Oszillator für UKW	EC 92
3	Rö 3	a) 1. ZF-Verstärkerstufe für FM (nur Hexode)	ECH 81
4	Rö 4	b) Misch- und Oszillatorstufe für AM a) 2. ZF-Verstärkerstufe für FM b) ZF-Verstärkerstufe für AM	EF 89
5	Rö 5	FM- und AM- Demodulator und NF-Verstärkerstufe	EABC 80
6	Rö 6	Endstufe	EL 84
7	Rö 7	Abstimmanzeige	EM 80
8	Rö 8	Netzgleichrichter	EZ 80
9	Rö 9	Chassais, vollst. mit den Pos. C 66, 68, C 69, 70, 71, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, W 22, 23, 24, 25, 40, 45, 48, 51, 52, Dr 2	1131.013—01001
10		Netztransformator NT 32 (Spule Bv. 570) mit den Pos. Sch 2	1131.008—01026
.11		Aufbauplatte, vollst. mit den Pos. C 78, 79, 80, W 41, 42, 43, 44	1131.013—01007
12		Ausgangsübertrager AT 75 (Spule Bv. 579)	1131.008—01005
13		ZF-Stufe, vollst. mit den Pos. C 38 . C 44, 47, 48, 49, 57, 58, 63, 65, 67, . 83, W 12, 17, 19, 20, 28	1131.013—01037
14		Bandfilter F 76 mit den Pos. Sp 13, Sp 14, 15, 16, C 37, 39, 40, 41, 42, W 11	1131.013—01035
15		Bandfilter F 77 mit den Pos. Sp 17, Sp 18, 19, 20, C 50, 51, 52, 53, 54, 55, C 56, W 21, Di 1	1131.013—01036
16		Schaltteilbrett XIV, vollst. mit den Pos. C 59, 62, 76, W 15, 16, 30, 34, 35, 36,	1131.013—01030
17		Schaltteilbrett XV, vollst. mit den Pos. W 9, 13, 14,	1131.013—01031
18		Schaltteilbrett XVI, vollst. mit den Pos. C 64, 81, 82, W 32, 33, 37, 38	1131.013—01032
19		Schaltteilbrett XVII, vollst. mit den Pos. C 73, W 26, 27	1131.013—01033

Teil-Nr.	Gegenstand	Possishawana M.
1011-1411	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
20	Drucktaste, geschaltet mit den Pos. Sp 7, 8, 9, 10, 11, 12, C 22, 23, 24, 25, 26, C 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 45, C 60, 61, W 5, 6, 7, 8, 10, 18, 29, Di 2	1131.013—01047 B
21	Drucktaste, montiert mit den Pos. Sch 1	1131.01301051
22	Drehkondensator, vollst. mit den Pos. C 9, 14, 27, 46	1131.006—01035 A
23	Antennenbrett, geschaltet mit den Pos. Sp 1, C 15, 20	1131.013—01023
24	UKW-Stufe, vollst. mit den Pos. C 2, 5, 6, 16, 17, 19, W 2, 4, Dr 1	1131.010—01011
25	Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 3, 4, C 7, 8, 10, 11, 12, 13, W 3	1131.010—01022
26	Trimmerplatte, vollst. mit den Pos. Sp 2, C 4	1131.01001026
27	Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 5, 6, C 18	1131.010—01021
27a	Klemmbrett, geschaltet mit Widerstand 100 K Ohm 0,25 W und Widerstand 200, K Ohm 0,25 W	
28	Röhrenfassung, geschaltet mit den Pos. C 74, W 31	1160.012—01006
29	Lautsprecher-System	1160.008—02008
30	Schmelzeinsatz Si	0,6/250 DIN 41 571
31	Zwerglampe La 1	L 6,3 V-0,3 A DIN 49 84
32	Zwerglampe La 2	L 6,3 V-0,3 A DIN 49 84
32a	Röhrenlampe	25/85 220 V/25 WE 14
	II. Mechanische Teile	
33	Anschlußplatte, genietet für Tonab- nehmeranschluß	1131.006—01004
34	Anschlußplatte, genietet für Laut- sprecher	1131.006—01005
35	Netzumschalter, vollst.	1131.008—01023
36	Flanschsteckdose DIN 41524	VEB Fernmeldewerk Blankenburg
37	Röhrenfassung Nr. 672 im Chassis, ZF-Teil, Drucktaste u. Mag. Auge	VEB Elektro Dorfhain
38	Röhrenfassung Nr. 676 im UKW-Teil	VEB Elektro Dorfhain
39	Lampenfassung	1131.006—01118

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.		
40	Drehknopf, groß	1121 009 02027/1		
41	Drehknopf, groß	1131.008—02027/I		
42	Drehknopf, klein	1131.008—02027/II 1131.008—02028		
43	Stationsskala	1131.008—02028		
44	Mattalasscheibe	1131.00802017		
45	Schaltwalze für Drucktaste	1132.003—02107		
46	Schalterfeder mit Kontaktniet für Drucktaste	1132.003—01109		
47	Schalterfeder für Drucktaste	1132.003—02109 A—B		
48	Feder für Drucktaste	1132.003—02110		
49	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.006—02190		
50	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.006—02183		
51	Druckfeder für Schalthebel	1132.003—02106		
52	Druckfeder für Schalthebel	1131.006—02198		
53	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.013—02019		
54	Druckfeder für Schalthebel	1131.013—02033		
55	Klinkenschiene für Drucktaste	1131.013—02022		
56	Zugfeder für Klinkenschiene	1131.003—02140/I		
57	Abreißfeder für Netzschalter	1142.001—02244		
58	Feder für Netzschalter	1142.001—02259		
59	Netzschalter. vollst. (Drucktaste)	1142.001—01207		
60	Schaltmesser, vollst. (Drucktaste)	1142.001—01206		
61	Klinke für Schalthebel	1131.013—02017		
62	Feder für Klinke	1131.013—02020		
63	Tastknopf ohne Schalthebel	1131.006—02161		
64	Triebscheibe, vollst.	1131.006—01099		
65	Klangregister, vollst.	1131.013—01041		
66	Schalthebel für Klangregister	1131.010—02023		
67	Druckfeder für Schalthebel	1132.003—02106		
68	Steuerschiene für Klangregister	1131.010—02022		
69	Druckfeder für Steuerschiene	1131.010—02026		
70	Klinke für Schalthebel	1131.010—02024		
71	Feder für Klinke	1131.010—02027		
72	Tastenknopf Ausf. "A"	1131.010—02028		
73	Tastenknopf Ausf. "D"	1131.010—02028		
74	Tastenknopf	1131.010—02031		

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.		
75	Schalterbrett, vollst. Ausf. "C"	1131.010—01038		
76	Tonabnehmerstecker, vollst.	1160.012—01010		
77	Lampenfassung	5 A 5622 I		
78	Einbauzugschalter für Caruso I u. II			
79	Glaseinlage für Caruso I und II			
80	Spiegelglaseinlage für Caruso I und II	handelsüblich		
81	Glasschranktür für Caruso I und II			
82	Bodenabdeckung	1131.006—02084		
83	Schrankgehäuse 8 E 157-l Caruso I	1160.015—02001		
84	Schrankgehäuse 8 E 157-l Caruso II	1160.015—02002		
85	Schrankrückwand, vollst. 8 E 157 I Caruso I	1160.015—01003		
86	Schrankrückwand, vollst. 8 E 157-I für Caruso II	1160.015—01007		

Elektrische und mechanische Bauteile für Plattenspieler sind nicht aufgeführt

(Lieferant: Firma Ehrlich, Pirna)

### Schichtwiderstände

W	2	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401	
W	3	Schichtwiderstand	1	W	3	K	Ohm	5	DIN	41403	
W	4	Schichtwiderstand	0,25	W	300	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	5	Schichtwiderstand	0,1	W	. 1	M	Ohm	5	DIN	41399	
W	6	Schichtwiderstand	2	W	40	K	Ohm	2	DIN	41404	
W	7	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401	
W	8	Schichtwiderstand	0,25	W	30	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	9	Schichtwiderstand	0,5	W	2	K	Ohm	5	DIN	41402	
W	10	Schichtwiderstand	2	W	20	K	Ohm	2	DIN	41404	
W	11	Schichtwiderstand	0,25	W	250	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	12	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401	
W	13	Schichtwiderstand	0,5	W	2	K	Ohm	5	DIN	41402	
W	14	Schichtwiderstand	0,5	W	50	K	Ohm	5	DIN	41402	
W	15	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm	5	DIN	41401	
W	16	Schichtwiderstand	0,25	W	100	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	17	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm	5	DIN	41401	
W	18	Schichtwiderstand	0,25	W	100	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	19	Schichtwiderstand	500	V 1	0 M	0	hm H	NK	[-]		
W	20	Schichtwiderstand	0,25	W	250	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	21	Schichtwiderstand	0,25	W	50		Ohm	5	DIN	41401	
W	22	Schichtwiderstand	0,25	W	200		Ohm	5	DIN	41401	
W	23	Schichtdrehwiderstand	1131	.01	3-02	010					
W	24	Schichtdrehwiderstand	1131	.01	3-02	010					
W	25	Schichtwiderstand	0,25	W	50	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	26	Schichtwiderstand	0,25	W	25	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	27	Schichtwiderstand	0,25	W	400		Ohm	2	DIN	41401	
W	28	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm	5	DIN	41401	
W	29	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm	5	DIN	41401	
W	30	Schichtwiderstand	0,25	W	50	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	31	Schichtwiderstand	0,25	W	500	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	32	Schichtwiderstand	0,5	W	100	K	Ohm	5	DIN	41402	
W	33	Schichtwiderstand	0,5	W	200	K	Ohm	5	DIN	41402	
W	34	Schichtwiderstand	.0,25	W	500	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	35	Schichtwiderstand	0,25	W	300	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	36	Schichtwiderstand	0,25	W	500	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	37	Schichtwiderstand	0,25	W	800	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	38	Schichtwiderstand	0,25	W	1	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	40	Schichtwiderstand	0,5	W	100		Ohm	5	DIN	41402	
W	41	Schichtwiderstand	0,25	W	200		Ohm	5	DIN	41401	
W	42	Schichtwiderstand	0,25	W	1	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	43	Schichtwiderstand	0,25	W	2	K	Ohm	5	DIN	41401	

The second second		
W 44 W 51	Schichtwiderstand Schichtwiderstand	0,25 W 50 K Ohm 5 DIN 41401 0,1 W 1,6 M Ohm 5 DIN 41399
W 52	Schichtwiderstand	0,1 W 1,6 M Ohm 5 DIN 41399 0,1 W 100 K Ohm 5 DIN 41399
02	Jenantwiderstand	0,1 W 100 K Ollill 3 Bill 41377
	Dra	ahtwiderstände
W 45	Drahtwiderstand	6 W 1.6 K Ohm 2 DIN 41416 g
W 48	Drahtwiderstand	1 W 160 Ohm 2 DIN 41412 g
	Keram	nik-Kondensatoren
C 5	Rohrkondensator	500 pF ± 10% 500 V DIN 41376
C 6	Rohrkondensator	10 pF ± 10% 500 V DIN 41371
C 7	Rohrkondensator	350 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 10	Rohrkondensator	15 pF ± 10% 500 V DIN 41371
C 11	Rohrkondensator	10 pF ± 10% 500 V DIN 41371
C 16	Rohrkondensator	20 pF ± 5% 500 V DIN 41371
C 17	Rohrkondensator	0,01 $\mu \text{F} \pm 20\%$ 350 V RKo 1988
C 18	Rohrkondensator	30 pF ± 5% 500 V DIN 41371
C 20	Rohrkondensator	50 pF ± 2% 500 V DIN 41371
C 25	Rohrkondensator	70 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 26	Rohrkondensator	400 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 30	Rohrkondensator	50 pF ± 10% 500 V DIN 41376
C 33	Rohrkondensator Rohrkondensator	500 pF ± 1% 500 V DIN 41376
C 36	Rohrkondensator	210 pF ± 2% 500 V DIN 41376 130 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 37	Rohrkondensator	160 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 39	Rohrkondensator	10 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371
C 40	Rohrkondensator	10 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371
C 41	Rohrkondensator	50 pF ± 10% 500 V DIN 41376
C 42	Rohrkondensator	160 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 45	Rohrkondensator	400 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 50	Rohrkondensator	30 pF ± 2% 500 V DIN 41371
C 51	Rohrkondensator	240 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 52	Rohrkondensator	6 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371
C 53	Rohrkondensator	60 pF ± 2% 500 V DIN 41371
C 54	Rohrkondensator	160 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 56	Rohrkondensator	15 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371
C 58	Rohrkondensator	160 pF ± 10% 500 V DIN 41376

Gegenstand

Bezeichnungs-Nr.

Teil-Nr.

50 pF  $\pm$  10% 500 V DIN 41376

30 pF  $\pm$  10% 500 V DIN 41373

200 pF ± 10% 500 V DIN 41376

Rohrkondensator .

Rohrkondensator

Rohrkondensator

C 59

C 70

C 81

## Papier-Kondensatoren

Papier-Kondensator	5000 pF ± 20% 250 V~ DIN 41166,,b"
Papier-Kondensator	$0.025 \ \mu F \pm 20\% \ 250 \ V \ Typ \ 0216 \ "d"$
Papier-Kondensator	$0.025 \mu F \pm 20\% 250 \text{ V Typ } 0216 \text{ "d"}$
Papier-Kondensator	0,025 μF ± 20% 250 V Typ 0216 "d"
	0,025 µF + 20% 250 V Typ 0216 "d"
	$0.025 \ \mu F \pm 20\% \ 250 \ V \ Typ \ 0216 \ "d"$
	0,025 µF ± 20% 250 V Typ 0216 "d"
	0,025 $\mu$ F $\pm$ 20% 250 V Typ 0216 "d"
Papier-Kondensator	0,1 $\mu F \pm 20\%$ 125 V DIN 41166
Papier-Kondensator	500 pF ± 20% 500 V DIN 41166
Papier-Kondensator	0,025 μF ± 20% 250 V DIN 41166
Papier-Kondensator	0,025 μF ± 20% 250 V DIN 41166
Papier-Kondensator	0,005 μF ± 20% 250 V DIN 41166
Papier-Kondensator	0,025 μF ± 20% 250 V DIN 41166
Papier-Kondensator	0,001 μF ± 20% 500 V DIN 41166
Papier-Kondensator	0,05 μF ± 20% 125 V DIN 41166
Papier-Kondensator	$0.1 \mu F \pm 20\% 125 \text{ V DIN } 41166$
Papier-Kondensator	0,05 μF + 20% 500 V DIN 41166
	0,1 µF + 10% 500 V DIN 41166
	$0,005 \ \mu F \pm 20\% 500 \ V \sim DIN 41166$
	0,005 µF ± 20% 500 V~ DIN 41166
	0,005 µF ± 20% 250 V~ DIN 41166,b"
Tuplet-Kondensator	0,005 μι ± 20% 250 V~ DIN 41186,15
	Papier-Kondensator

## Styroflex-Kondensatoren

C 28	Styroflex-Kondensator	160 pF ± 10%	125 V Nr.	
				Form A
C 43	Styroflex-Kondensator	$0,001 \ \mu F \pm 10^{\circ}/_{\circ}$	500 V Nr	87625
	Oil toller Hollacinsolo	C) CO 1 10 70	300 1 1111	Form A
C 55	Styroflex-Kondensator	200 pF ± 10%	125 V Nr.	87221
				Form A
C 60	Styroflex-Kondensator	500 pF ± 20%	125 V Nr	87223
- 00	Styronex-Ronaensator	200 bi T 50-10	125 V 141.	Form A
C 61	Styroflex-Kondensator	160 pF ± 10%	125 V Nr.	87221
				Form A
C 65	Styroflex-Kondensator	0,001 μF ± 10%	125 V N.	97225
C 03	Styronex-Rondensator	0,001 μι ± 10%	123 V 141.	
				Form A
C 67	Styroflex-Kondensator	$0.001 \ \mu F \pm 10\%$	125 V Nr.	87225
				Form A
C 68	Styroflex-Kondensator	0.000E 1 200/	105 V N-	
C 00	Styronex-Kondensator	$0,002 \ \mu F \pm 20\%$	123 V 141.	
				Form A
C 76	Styroflex-Kondensator	2000 pF ± 20%	125 V Nr.	87226
				Form A
				1011111111

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.

## Elektrolyt-Kondensatoren

C 73	Elektrolyt-Kondensator	5	μF	70/80	٧	KoBv'	70034	
C 90	Elektrolyt-Kondensator	50	μF	500/550	٧	KoBv	729015	
C 94	Elektrolyt-Kondensator	100	μF	+ 30-20	0/0	12/15	V KoBv	70007
C 95	Elektrolyt-Kondensator	50	μF	500/550	٧	KoBv	729015	

### Scheiben-Kondensatoren

C 2	Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C 13	Scheiben-Kondensator	4 pF ± 5% 500 V DIN 41376
C 19	Scheiben-Kondensator	5 nF + 50-20% 250 V VsKo 0321
C 63	Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C 83	Scheiben-Kondensator	5000 pF + 50-20% 250 V VsKo 0321

## Allglasdioden


Di 1	Allglasdiode	Туре	OA	645
Di 2	Allglasdiode	Type	OA	625

### Trimmer

C 4	Trimmer	1132.003-01125/II 4-20 pF
C 8	Trimmer	1132.003-01125, II 4-20 pF
C 12	Trimmer .	1132.003-01125/II 4-20 pF
C 22	Trimmer	1132.003-01125/I 4-40 pF
C 23	Trimmer	1132.003-01125/II 4-20 pF
C 24	Trimmer	1132.003-01125/I 4-40 pF
C 31	Trimmer	1132.003-01125/I 4-40 pF
C 32	Trimmer	1132.003-01125/I 4-40 pF
C 35	Trimmer	1132.003-01125/I 4-40 pF

	_	-		_		
H	B-1-		-	77	-	72
22			ы	BALL	V.	4

	m-Spuren	
Sp 1 Saugkreisspule	1131.013-01012 (b)	2,1 mH
Sp 2 Kern, gewickelt	1131.010-01020 (a)	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Wdg. 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Wdg. Koppelsp.
Sp 3 Spule	1131.006-01041 (a)	21/2 Wdg.
Sp 4 Spule	1131.010-01019 (b)	3 Wdg. 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Wdg. Koppelsp.
Sp 5 ZF-Spule	1131.010-01018/I (a)	11,6 μΗ
Sp 6 ZF-Spule	1131.010-01018/II(a)	8,7 μΗ
Sp 7 Vorkreisspule, Kurz	1131.006-01082 (c)	2,8 μH 2 Wdg. Koppelsp.
Sp 8 Vorkreisspule, Mittel	1131.013-01026 (a)	0,176 mH ~ 0,9 mH
Sp 9 Vorkreisspule, Lang	1131.013-01027 (a)	2,05 mH ~ 7 mH
Sp 10 Oszillator, Kurz	1131.006-01084 (a)	2,2 μH 7 Wdg. Koppelsp.
Sp 11 Oszillator, Mittel	1131.006-01090 (a)	98 μH 22 Wdg. Koppelsp.
Sp 12 Oszillator, Lang	1131.006–01092 (a)	410 µH 35 Wdg. Koppelsp.
Sp 13 ZF-Spule	1131.013-01028 (a)	20,5 μΗ
Sp 14 ZF-Spule	1131.013-01029 (a)	25,5 μΗ
Sp 15 ZF-Spule	1131.006-01018/I (b)	640 μΗ
Sp 16 ZF-Spule	1131.006-01018/II(b)	640 μΗ
Sp 17 ZF-Spule	1131.010-01014 (a)	22 μH 4 Wdg. Koppelsp.
Sp 18 ZF-Spule	1131.010-01017 (a)	$5,5 \mu H \pm 5^{\circ}/_{0}$
Sp 19 ZF-Spule	1131.008-01032	640 μΗ
Sp 20 ZF-Spule	1131.006-01027/II(d)	640 μΗ
Dr 1 Drossel	1131.006-02138	50 Wdg.
Dr 2 Drossel	1131.006-02138	50 Wdg.



# Carusa I (M)

Waren-Nr. 36 44 61 00

R-F-T-Musikschrank 8 E 157 I mit eingebautem Magnettongerät

#### Technische Daten des Empfängers:

Stromart: Wechselstrom 50 Hz

Netzumschalter: 110, 127, 220, 240 Volt

Stromverbrauch: Empfänger bei 220 Volt ca. 55 VA

Magnettongerät ca. 65 VA Sicherung "mittelträge" 600 mA

Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt / 0,3 Amp.

Schrankbeleuchtung: 2 Stück Röhrenlampe 25 Watt Wellenbereiche: UKW 87 - 100 MHz

Kurz 6 - 12 MHz Mittel 515 - 1630 kHz Lang 145 - 300 kHz

Röhrenbestückung: 2xEC 92, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

Lautsprecher: 2 Breitbandlautsprecher perm.-dynamisch 3 Watt

Lautstärkeregler: gehörrichtig

Klangfarbenregelung: Stetig regelbar Klangregister: Baß, Orchester, Sprache Anschluß für Außenlautsprecher vorhanden

Zahl der Kreise: AM 6 Kreise, davon 4 fest abgestimmt, 2 veränderlich


FM 9 Kreise, davon 7 fest abgestimmt, 2 veränderlich

Zwischenfrequenz: AM 468 kHz, FM 6,7 MHz Gehäuse: Edelholz furniert mit Metallzierleisten Maße: Höhe 935 mm, Breite 1105 mm, Tiefe 485 mm Gewicht: ca. 57 kg

Technische Daten der Magnettonmaschine BG 20 "Smaragd"


siehe besondere Bedienungsanweisung!

## **VEB STERN-RADIO STASSFURT**



- 1. Lautstärkeregler
- 2. Klangfarbenregler
- 3. Abstimmanzeige
- Austaste. Durch Drücken der Taste wird der Empfänger ausgeschaltet
- 5. Taste für Tonabnehmer
- 6. Tasten für Wellenbereiche
- 7. Taste für UKW-Fernempfang
- 8. Taste für UKW
- 9. Stationswähler
- 10. Klangregistertasten Baß, Orchester, Sprache
- 11. Magnettongerät
- 14. Zugschalter f. Vitrinenfachbeleuchtung

- Anschluß für den UKW-Außendipol
- 16. Anschluß für Hochantenne
- 17. Anschluß für Erdleitung
- 18. Netzspannungswähler
- 19. Anschluß für Außenlautsprecher
- 20. Gerätesicherung 0,6 Amp. "mittelträge





# Caruso II (M)

Waren-Nr. 36 44 61 00

R-F-T-Musikschrank 8 E 157 I mit eingebautem Magnettongerät Technische Daten des Empfängers:

Stromart: Wechselstrom 50 Hz

Netzumschalter: 110, 127, 220, 240 Volt

Stromverbrauch: Empfänger bei 220 Volt ca. 55 VA

Magnettongerät ca. 65 VA Sicherung: "mittelträge" 600 mA

Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt / 0,3 Amp.

Schrankbeleuchtung: 1 Stück Röhrenlampe 25 Watt

Wellenbereiche:

UKW 87 - 100 MHz Kurz 6 - 12 MHz Mittel 515 - 1630 kHz Lang 145 - 300 kHz

Lang 145 — 300 kHz Röhrenbestückung: 2xEC 92, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

Lautsprecher: 2 Breitbandlautsprecher perm.-dynamisch 3 Watt

Lautstärkeregler: gehörrichtig

Klangfarbenregelung: Stetig regelbar Klangregister: Baß, Orchester, Sprache Anschluß für Außenlautsprecher vorhanden

Zahl der Kreise: AM 6 Kreise, davon 4 fest abgestimmt, 2 veränderlich

FM 9 Kreise, davon 7 fest abgestimmt, 2 veränderlich

Zwischenfrequenz: AM 468 kHz, FM 6,7 MHz

Gehäuse: Edelholz furniert

Maße: Höhe 935 mm, Breite 1105 mm, Tiefe 442 mm


Gewicht: ca. 57 kg

Technische Daten der Magnettonmaschine BG 20 "Smaragd"

siehe besondere Bedienungsanweisung!


### **VEB STERN-RADIO STASSFURT**

Staßfurt, Löderburger Str. 94. Drahtanschr.: Stern-Radio Staßfurt, Tel. 593, 757, 767



- 1. Lautstärkeregler
- 2. Klangfarbenregler
- 3. Abstimmanzeige
- Austaste. Durch Drücken der Taste wird der Empfänger ausgeschaltet
- 5. Taste für Tonabnehmer
- 6. Tasten für Wellenbereiche
- 7. Taste für UKW-Fernempfang
- 8. Taste für UKW
- 9. Stationswähler
- 10. Klangregistertasten Baß, Orchester, Sprache
- 11. Magnettongerät
- 14. Zugschalter f. Vitrinenfachbeleuchtung

- Anschluß für den UKW-Außendipol
- 16. Anschluß für Hochantenne
- 17. Anschluß für Erdleitung
- 18. Netzspannungswähler
- Anschluß für Außenlautsprecher
- 20. Gerätesicherung 0,6 Amp. "mittelträge



## Einzelteile für Musikschrank 8E 157-I Caruso I u. II (M)

Teil-Nr. Gegenstand Bezeichnungs-Nr. I. Elektrische Teile Rö 1 HF-Verstärkerröhre für UKW EC 92 2 Rö 2 Selbstschwingende Mischstufe EC 92 und Oszillator für UKW 3 Rö 3 a) 1. ZF-Verstärkerstufe für FM **ECH 81** (nur Hexode) b) Misch- und Oszillatorstufe für AM 4 Rö 4 a) 2. ZF-Verstärkerstufe für FM **EF 89** b) ZF-Verstärkerstufe für AM Rö 5 FM- und AM- Demodulator und 5 EABC 80 NF-Verstärkerstufe Rö 6 Endstufe 6 EL 84 Rö 7 Abstimmungsanzeige 7 EM 80 8 Rö 8 Netzgleichrichter EZ 80 9 Chassis, vollst. mit den Pos. C 66, 68, 1131.013-01001 C 69, 70, 71, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, W 22, 23, 24, 25, 40, 45, 48, 51, 52, Dr 2 10 Netztransformator NT 32 1131.008-01026 (Spule Bv. 570) mit den Pos. Sch 2 11 Aufbauplatte, vollst. mit den Pos. 1131.013-01007 C 78, 79, 80, W 41, 42, 43, 44 12 Ausgangsübertrager AT 75 1131.008-01005 (Spule Bv. 579) 13 ZF-Stufe, vollst. mit den Pos. C 38, 1131.013—01037 44, 47, 48, 49, 57, 58, 63, 65, 67, 83, W 12, 17, 19, 20, 28 Bandfilter F 76 mit den Pos. Sp 13, 14 1131.013-01035 Sp 14, 15, 16, C 37, 39, 40, 41, 42, W 11 15 Bandfilter F 77 mit den Pos. Sp 17. 1131.013-01036 Sp 18, 19, 20, C 50, 51, 52, 53, 54, 55, C 56, W 21, Di 1 16 Schaltteilbrett XIV, vollst. mit den Pos. 1131.013-01030 C 59, 62, 76, W 15, 16, 30, 34, 35, 36 Schaltteilbrett XV, vollst. mit den Pos. 17 1131.013-01031 W 9, 13, 14 18 Schaltteilbrett XVI, vollst. mit den Pos. 1131.013-01032 C 64, 81, 82, W 32, 33, 37, 38 19 Schaltteilbrett XVII, vollst. mit den Pos. 1131.013-01033 C 73, W 26, 27 20 Drucktaste, geschaltet mit den Pos. 1131.013-01047 B Sp 7, 8, 9, 10, 11, 12, C 22, 23, 24, 25, 26, C 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 45, C 60, 61, W 5, 6, 7, 8, 10, 18, 29, Di 2

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
21	Drucktaste, montiert mit den Pos. Sch 1	1131.013—01051
22	Drehkondensator, vallst. mit den Pos. C 9, 14, 27, 46	1131.006—01035 A
23	Antennenbrett, geschaltet mit den Pos. Sp 1, C 15, 20	1131.013—01023
24	UKW-Stufe, vollst. mit den Pos. C 2, 5, 6, 16, 17, 19, W 2, 4, Dr 1	1131.010—01011
25	Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 3, 4, C 7, 8, 10, 11, 12, 13, W 3	1131.010—01022
26	Trimmerplatte, vollst. mit den Pos. Sp 2, C 4,	1131.010—01026
27	Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 5, 6, C 18	1131.010—01021
28	Röhrenfassung, gesch. mit den Pos. C 74, W 31	1131.008—01029
29	Lautsprechersystem	1160.00802008
30	Schmelzeinsatz Si	0,6/250 DIN 41 571
31	Zwerglampe La 1	L 6,3 V-0,3 A DIN 4984
32	Zwerglampe La 2	L 6,3 V-0,3 A DIN 4984
32a	Röhrenlampe	25/85 220 V/25 WE 14
	II. Mechanische Teile	
22	Assabl Oslaws all the Table	4404.00/ 04004
33	Anschlußplatte, vollst. für Tonab- nehmeranschluß	1131.006—01004
34	Anschlußplatte, vollst. für Lautsprecher	1131.006—01005
35	Netzumschaltung, vollst.	1131.008—01023
36	Flanschsteckdose DIN 41524	VEB Fernmeldewerk Blankenburg
37	Röhrenfassung Nr. 672 im Chassis, ZF-Teil, Drucktaste u. Mag. Auge	VEB Elektro Dorfhain
38	Röhrenfassung Nr. 676 im UKW-Teil	VEB Elektro Dorfhain
39	Lampenfassung	1131.006—01118
40	Drehknopf, groß	1131.008—02027/I
41	Drehknopf, groß	1131.008—02027/II
42	Drehknopf, klein	1131.008—02028
43	Stationsskala	1131.013—02030
44	Mattglasscheibe	1131.008—02017
45	Schaltwalze für Drucktaste	1132.003—02107
46	Schalterfeder m. Kontaktniet für Drucktaste	1132.003—01109
47	Schalterfeder f. Drucktaste	1132.003—02109 A—B
48	Feder für Drucktaste	1132.003—02110
49	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.006—02190

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
51	Druckfeder für Schalthebel	1132.003—02106
52	Druckfeder für Schalthebel	1131.006—02198
53	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.013—02019
54	Druckfeder für Schalthebel	1131.013—02033
55	Klinkenschiene für Drucktaste	1131.013—02022
56	Zugfeder für Klinkenschiene	1132.003—02140/1
57	Abreißfeder für Netzschalter	1142.001—02244
58	Feder für Netzschalter	1142.001—02259
59	Netzschalter, vollst. (Drucktaste)	1142.001—01207
60	Schaltmesser, vollst. (Drucktaste)	1142.001—01206
61	Klinke für Schalthebel	1131.013—02017
62	Feder für Klinke	1131.013—02020
63	Tastknopf ohne Schalthebel	1131.006—02161
64	Triebscheibe, vollst.	1131.006—01099
65	Klangregister, vollst.	1131.013—01041
66	Schalthebel für Klangregister	1131.010—02023
67	Druckfeder für Schalthebel	1132.003—02106
68	Steuerschiene für Klangregister	1131.010—02022
69	Druckfeder für Steuerschiene	1131.010—02026
70	Klinke für Schalthebel	1131.010—02024
71	Feder für Klinke	1131.010—02027
72	Tastenknopf Ausf. "A"	1131.010—02028
73	Tastenknopf Ausf. "D"	1131.010—02028
74	Tastenknopf	1131.010—02031
75	Schalterbrett, vollst. Ausf. "C"	1131.010—01038
76	Flanschsteckdose 0756.094-00001	VEB Fernmeldewerk Blankenburg
77	Flanschstecker dreipolig 0756.093-00001	VEB Fernmeldewerk Blankenburg
78	Winkelgerätestecker W-g-st 109	W. Berger, Beelitz
79	Lampenfassung	5 A 5622 I
80	Einbauzugschalter	
81	Glaseinlage	
82	Spiegelglaseinlage	
83	Glasschranktür	
84	Bodenabdeckung	1131.006—02084
85	Schrankgehäse 8 E 157 I Caruso I	1160.015—02001 (M)
86	Schrankgehäuse 8 E 157 I Caruso II	1160.015—02002 (M)
87	Schrankrückwand, vollst. 8 E 157 I Caruso I	1160.017—01002
88	Schrankrückwand, vollst. 8 E 157 I Caruso II	1160.017—01005

Elektrische und mechanische Bauteile für Magnetton BG 20 sind nicht aufgeführt (Lieferer: VEB Meßgerätewerk Zwönitz)

#### Schichtwiderstände

W	2	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401	
W	3	Schichtwiderstand	1-	W	3	K	Ohm	5	DIN	41403	
W	4	Schichtwiderstand	0,25	W	300	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	5	Schichtwiderstand	0,1	W	1	M	Ohm	5	DIN	41399	
W	.6	Schichtwiderstand	2	W	40	K	Ohm	2	DIN	41404	
W	7	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401	
W	8	Schichtwiderstand	0,25	W	30	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	9	Schichtwiderstand	0,5	W	2	K	Ohm	5	DIN	41402	
W	10	Schichtwiderstand	2	W	20	K	Ohm	2	DIN	41404	
W	11	Schichtwiderstand	0,25	W	250	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	12	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401	
W	13	Schichtwiderstand	0,5	W	2	K	Ohm	5	DIN	41402	
W	14	Schichtwiderstand	0,5	W	50	K	Ohm	5	DIN	41402	
W	15	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm	5	DIN	41401	
W	16	Schichtwiderstand	0,25	W	100	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	17	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm	5	DIN	41401	
W	18	Schichtwiderstand	0,25	W	100	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	19	Schichtwiderstand	500	٧ .	10 M	0	hm H	W	K-I		
W	20	Schichtwiderstand	0,25	W	250	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	21	Schichtwiderstand	0,25	W	50		Ohm	5	DIN	41401	
W	22	Schichtwiderstand	0,25	W	200		Ohm	5	DIN	41401	
W	23	Schichtdrehwiderstand	1131	.01	3-02	010					
W		Schichtdrehwiderstand	1131	.01	3-02	010					
W	25	Schichtwiderstand	0,25	W	50	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	26	Schichtwiderstand	0,25	W	25	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	27	Schichtwiderstand	0,25	W	400		Ohm	2	DIN	41401	
W	28	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm	5	DIN	41401	
W	29	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm	5	DIN	41401	
W	30	Schichtwiderstand	0,25	W	50	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	31	Schichtwiderstand	0,25	W	500	K	Ohm	5	DIN	41401	
W		Schichtwiderstand	0,5	W	100	K	Ohm	5	DIN	41402	
W	33	Schichtwiderstand	0,5	W	200	K	Ohm	5	DIN	41402	
W	34	Schichtwiderstand	0,25	W	500	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	35	Schichtwiderstand	0,25	W	300	K	Ohm	5	DIN	41401	
	36	Schichtwiderstand	0,25	W	500	K	Ohm	5	DIN	41401	
	37	Schichtwiderstand	0,25	W	800	K	Ohm	5	DIN	41401	
	38	Schichtwiderstand	0,25	W	1	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	40	Schichtwiderstand	0,5	W	100		Ohm	5	DIN	41402	
W		Schichtwiderstand	0,25	W	200		Ohm	5	DIN	41401	
W	42	Schichtwiderstand	0,25	W	1	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	43	Schichtwiderstand	0,25	W	2	K	Ohm	5	DIN	41401	

Teil-Nr.	Gegenstand					Bezeichnungs-N				
W 44	Schichtwiderstand	0,25	W	50	K	Ohm	5	DIN	41401	
W 51	Schichtwiderstand	0,1	W	1,6	M	Ohm	5	DIN	41399	
W 52	Schichtwiderstand	0,1	W	100	K	Ohm	5	DIN	41399	
	Drah	twiders	tän	de						

W 45	Drahtwiderstand	6 W 1,6 K Ohm 2 DIN 41416 g
W 48	Drahtwiderstand	1 W 160 Ohm 2 DIN 41412 g

#### Keramik-Kondensatoren

C	5	Rohrkondensator	500	pF ± 10% 500 V DIN 41376
C	6	Rohrkondensator	10	pF ± 10% 500 V DIN 41371
C	7	Rohrkondensator	350	pF ± 2% 500 V DIN 41376
C	10	Rohrkondensator	15	pF ± 10% 500 V DIN 41371
C	11	Rohrkondensator	10	pF ± 10% 500 V DIN 41371
C	16	Rohrkondensator	20	pF ± 5% 500 V DIN 41371
C	17	Rohrkondensator	0,01	$\mu F \pm 20\%$ 350 V RKo 1988
C	18	Rohrkondensator	30	pF ± 5% 500 V DIN 41371
C	20	Rohrkondensator	50	pF ± 2% 500 V DIN 41371
C	25	Rohrkondensator	70	pF ± 2% 500 V DIN 41376
C	26	Rohrkondensator	400	pF ± 2% 500 V DIN 41376
C	30	Rohrkondensator	50	pF ± 10% 500 V DIN 41376
C	33	Rohrkondensator	500	pF ± 1% 500 V DIN 41376
C	34	Rohrkondensator	210	pF ± 2% 500 V DIN 41376
C	36	Rohrkondensator	130	pF ± 2% 500 V DIN 41376
C	37	Rohrkondensator	160	pF ± 2% 500 V DIN 41376
C	39	Rohrkondensator	10	pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371
C	40	Rohrkondensator	10	pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371
C	41	Rohrkondensator	50	pF ± 10% 500 V DIN 41376
C	42	Rohrkondensator	160	pF ± 2% 500 V DIN 41376
C	45	Rohrkondensator	400	pF ± 2% 500 V DIN 41376
C	50	Rohrkondensator	30	pF ± 2% 500 V DIN 41371
C	51	Rohrkondensator	240	pF ± 2% 500 V DIN 41376
C	52	Rohrkondensator	6	pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371
C	53	Rohrkondensator	60	pF ± 2% 500 V DIN 41371
C	54	Rohrkondensator	160	pF ± 2% 500 V DIN 41376
C	56	Rohrkondensator	15	pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371
C	58	Rohrkondensator	160	pF ± 10% 500 V DIN 41376
C	59	Rohrkondensator	50	pF ± 10% 500 V DIN 41376
C	70	Rohrkondensator	30	pF ± 10% 500 V DIN 41373
C	81	Rohrkondensator	200	pF ± 10% 500 V DIN 41376

## Papier-Kondensatoren

C 15	Papier-Kondensator	5000 pF ± 20% 250 V∼ DIN 41166,b"
C 29	Papier-Kondensator	0,025 $\mu$ F $\pm$ 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 38	Papier-Kondensator	0,025 $\mu$ F $\pm$ 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 44	Papier-Kondensator	0,025 $\mu$ F $\pm$ 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 47	Papier-Kondensator	0,025 $\mu$ F $\pm$ 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 48	Papier-Kondensator	0,025 $\mu$ F $\pm$ 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 49	Papier-Kondensator	0,025 $\mu$ F $\pm$ 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 57	Papier-Kondensator	0,025 $\mu$ F $\pm$ 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 62	Papier-Kondensator	0,1 $\mu F \pm 20\%$ 125 V DIN 41166
C 64	Papier-Kondensator	500 pF ± 20% 500 V DIN 41166
C 66	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V DIN 41166
C 69	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V DIN 41166
C 71	Papier-Kondensator	0,005 $\mu$ F $\pm$ 20% 250 V DIN 41166
C 74	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V DIN 41166
C 78	Papier-Kondensator	0,001 $\mu$ F $\pm$ 20% 500 V DIN 41166
C 79	Papier-Kondensator	0,05 $\mu F \pm 20\%$ 125 V DIN 41166
C 80	Papier-Kondensator	0,1 $\mu F \pm 20\%$ 125 V DIN 41166
C 82	Papier-Kondensator	0,05 $\mu F \pm 20\%$ 500 V DIN 41166
C 87	Papier-Kondensator	0,1 $\mu F \pm 10\%$ 500 V DIN 41166
C 91	Papier-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20\%$ 500 V $\sim$ DIN 41166
C 92	Papier-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20\%$ 500 V $\sim$ DIN 41166
C 93	Papier-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20\%$ 250 V $\sim$ DIN 41166,,b"

# Styroflex-Kondensatoren

	The state of the s
Styroflex-Kondensator	160 pF ± 10% 125 V Nr. 87221
	Form A
Styroflex-Kondensator	0,001 $\mu$ F $\pm$ 10% 500 V Nr. 87625
6. 0 4 1	Form A
Styroflex-Kondensator	200 pF ± 10% 125 V Nr. 87221
C (! V !	Form A
Styronex-Kondensator	500 pF ± 20% 125 V Nr. 87223
Styrofley-Kondensator	Form A 160 pF ± 10% 125 V Nr. 87221
Styronex-Rondensator	Form A
Styroflex-Kondensator	0,001 μF ± 10% 125 V Nr. 87225
	Form A
Styroflex-Kondensator	0,001 μF ± 10% 125 V Nr. 87225
	Fórm A
Styroflex-Kondensator	0,002 $\mu$ F $\pm$ 20% 125 V Nr. 87226
	Form A
Styroflex-Kondensator	2000 pF ± 20% 125 V Nr. 87226
	Form A
	Styroflex-Kondensator Styroflex-Kondensator Styroflex-Kondensator Styroflex-Kondensator Styroflex-Kondensator Styroflex-Kondensator

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
	Elektrolyt-K	Kondensatoren
C 73	Elektrolyt-Kondensator	5 μF 70/80 V KoBv 70034
C 90	Elektrolyt-Kondensator	50 μF 500/550 V KoBv 729015
C 94	Elektrolyt-Kondensator	100 μF + 30-20% 12/15 V KoBv 7000
C 95	Elektrolyt-Kondensator	50 μF 500/550 V KoBv 729015
	Scheiben-K	ondensatoren
C 2	Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C 13	Scheiben-Kondensator	4 pF ± 5% 500 V DIN 41376
C 19	Scheiben-Kondensator	5 nF + 50-20% 250 V VsKo 0321
C 63	Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C 83	Scheiben-Kondensator	5000 pF + 50-20% 250 V VsKo 0321
	Allela	asdioden
Di 1	Allglasdiode	Type OA 645
Di 2	Allglasdiode	Type OA 645
DI 2	Aligiusaloue	Type OA 023
	Tri	immer
C 4	Trimmer	1132.003-01125/II 4-20 pF
C 8	Trimmer	1132.003-01125/II 4-20 pF

C 4	Trimmer	1132.003-01125/II 4-20 pF
C 8	Trimmer	1132.003-01125/II 4-20 pF
C 12	Trimmer	1132.003-01125/II 4-20 pF
C 22	Trimmer	1132.003-01125/I 4-40 pF
C 23	Trimmer	1132.003-01125/II 4-20 pF
C 24	Trimmer	1132.003-01125/I 4-40 pF
C 31	Trimmer	1132.003-01125/I 4-40 pF
C 32	Trimmer	1132.003-01125/I 4-40 pF
C 35	Trimmer	1132.003-01125/L 4-40 pF

## **HF-Spulen**

Sp	1 Saugkreisspule	1131.013-01012 (b)	2,1 mH
Sp	2 Kern, gewickelt	1131.010-01020 (a)	31/2 Wdg.
			21/2 Wdg. Koppelspule
Sp	3 Spule	1131.006-01041 (a)	21/2 Wdg.
Sp	4 Spule	1131.010-01019 (b)	3 Wdg.
			11/2 Wdg. Koppelspule
Sp	5 ZF-Spule	1131.010-01018/I (a)	11,6 μΗ
Sp		1131.010-01018/II(a)	8,7 μΗ
Sp	7 Vorkreisspule, Kurz	1131.006-01082 (c)	2,8 μΗ
-	0 V 1	4404.040.04004.4.5	2 Wdg. Koppelspule
Sp	8 Vorkreisspule, Mittel	1131.013-01026 (a)	0,176 mH ~ 0,9 mH
Sp	9 Vorkreisspule, Lang	1131.013-01027 (a)	2,05 mH
2h	y volkielsspale, Lang	1131.013-01027 (4)	~ 7 mH
Sp	10 Oszillator, Kurz	1131.006-01084 (a)	2,2 μΗ
			7 Wdg. Koppelspule
Sp	11 Oszillator, Mittel	1131.006-01090 (a)	98 μΗ
			22 Wdg. Koppelspule
Sp	12 Oszillator, Lang	1131.006-01092 (a)	410 μΗ
			35 Wdg. Koppelspule
	13 ZF-Spule	1131.013-01028 (a)	20,5 μΗ
	14 ZF-Spule	1131.013-01029 (a)	25,5 μΗ
	15 ZF-Spule	1131.006-01018/I (b)	
1000	16 ZF-Spule	1131.006-01018/II(b)	640 uH
Sp	17 ZF-Spule	1131.010-01014 (a)	22 μH
c-	10 7F CI-	1424 040 04047 (-)	4 Wdg. Koppelspule
	18 ZF-Spule	1131.010-01017 (a)	5,5 μH ± 5%
	19 ZF-Spule	1131.008-01032	640 μH
2b	20 ZF-Spule	1131.006-01027/II(d)	640 μΗ
			1.//
Dr		1131.006-02138	50 Wdg.
Dr	1 Drossel	1131.006-02138	50 Wdg.

## Abgleichvorschrift für 8E 156I, 8E 157I und 8U 156I

#### Zwischenfrequenz 6,7 MHz

Der Zwischenfrequenzabgleich 6,7 MHz wird bei herausgedrehtem Drehko vorgenommen.

- Senderkabel mittels Spezialstecker auf die Oszillatorröhre EC 92 (UC 92) aufschieben. Abgleichinstrumente (siehe Skizze) anschalten. Tasten UKW und UKW-Fern drücken.
- 2. Kreis 2 durch Herausdrehen des Kernes verstimmen. Kreis 1 auf Maximum abstimmen. (Instrument I)
- 3. Kreis 1 mit ca. 1 KOhm bedämpfen.

Kreis 2 auf Maximum abstimmen. (Instrument I)

- 4. Kreis 4 mit ca. 1 KOhm bedämpfen.
  - Kreis 3 auf Maximum abstimmen. (Instrument I)
- 5. Kreis 3 mit ca. 1 KOhm bedämpfen.
- Kreis 4 auf Maximum abstimmen. (Instrument I)

  6. Kreis 6 durch Herausdrehen des Kernes verstimmen.
  Kreis 5 auf Maximum abstimmen. (Instrument I)
- 7. Kreis 6 auf Nullpunkt einstellen, (Instrument II)
- Kreis 6 danach bei 93 MHz und einer Eingangsspannung von ca. 1 uV auf Rauschminimum nachstimmen.
   (Es wird empfohlen, den unter 8. aufgeführten Abgleichvorgang erst nach erfolgtem Oszillator-, Zwischenkreis- und Vorkreisabgleich vorzunehmen.)

#### Zwischenfrequenz 468 kHz

- Lautstärkeregler voll aufdrehen.
   Der Meßsender wird an das Gitter ECH 81 (UCH 81) angeschlossen. Outputmeter an die Sekundärwicklung des Ausgangsübertragers anschließen.
- Der Abgleich der einzelnen Kreise geschieht durch Verstimmung (ca. 240 pf) des Parallelkreises.
   Reihenfoige: Kreis 9, 10, 7, 8.
- Meßsender an Antenne und Erdbuchse anschließen und Saugkreis (11) auf Minimum abstimmen. (Für 8 U 156 I Meßsender an Antennenbuchse und Chassis anschließen.)

#### UKW-Vorstufe

- Meßsender an Antenneneingang anschließen. (Oszillatorbereich einstellen.)
  - Skaleneichung bei 89 MHz (Punkt IV) und 99 MHz (Punkt I) vornehmen.
- 2. Zwischenkreisabgleich

89 MHz (Punkt V) 99 MHz (Punkt II) auf Maximum


Mittels Drehkondensator auf die genannten Frequenzen abstimmen.


- 3. Vorkreisabgleich
  - Bei 93 MHz (Punkt III) mit Trimmer auf Maximum abgleichen.
- 4. Die Schwingspannung soll über den Bereich 2 bis 3 Volt betragen.


				AM-Abgleich	1				
Kurz	Oszillator bei	12	MHz	g \	/orkreis	bei	12	MHz	f
	Oszillator bei	6	MHz	h \	/orkreis	bei	6	MHz	е
Mittel	Oszillator bei	1400	kHz	1 1	/orkreis	bei	1400	kHz	k
	Oszillator bei	550	kHz	m \	/orkreis	bei	550	kHz	i
	Oszillator bei	280	kHz	p \	/orkreis	bei	280	kHz	0
4	Oszillator bei	165	kHz	r \	/orkreis	bei	165	kH7	n

# **Abgleichplan**

Abgleichvorschrift für 8E 156I, 8E 157I u. 8U 156I







Seillaufplan

